

INFORMÁCIÓ REDŐNYMOTOR BEÉPÍTÉSÉHEZ

FONTOS TUDNI!

A redőny és napellenző motorok beépítését minden esetben szakemberre kell bízni, mert hibás bekötés esetén a motor meghibásodását eredményezi. Erre a típusú meghibásodásra nem terjed ki a garancia, mert nem szakszerűen és szakember által történt a beépítés.

- Minden redőnymotor fázis érzékeny, így figyeljen arra, hogy a használati utasításban leírtak alapján kösse be a kábeleket (barna= fázis 220V ; kék= 0 ; zöld-sárga= földelés)
- Ne kösse a redőnymotort villásdugóra
- A bekötés során ne használjon régi vezetéket.
- Ne érintse össze a kábelt bekötés során
- A motort ne tegye vízbe
- Ne kalapálja, ne ütögesse meg. A motort védje meg a sérülésektől
- Ne feszegesse és ne bontsa szét a motort
- Ne fúrja meg a redőnymotort mert meghibásodáshoz vezethet és életveszélyes!
- A redőnymotor beépítését követően a kábel végleges helyének kialakításánál oda kell figyelni, hogy ne feszüljön meg. Lefele irányuló lógást kell biztosítani neki
- Antenna kábellel ellátott redőnymotorok esetében figyeljen arra, hogy ne sérüljön a kábel.
AZ ANTENNA KÁBELT NEM SZABAD RÖVIDÍTENI VAGY LEVÁGNI!
- WIFIS MOTOR ESETÉBEN AZ ÁTLÁTSZÓ DAMÍL SZERÚ KÁBELT TILOS RÖVÍTENI VAGY LEVÁGNI!